

Basis: 600 Nitro

Stand 28.12.2010

Umbau T-Rex 600 N auf 600SB-E

Für den Umbau eines Nitro werden zusätzlich folgende Align-Teile benötigt.

(Anmerkung: Für die Nitrohaube müssen evtl zwei zusätzliche Haubenbolzen verwendet werden)

Anzahl	Beschreibung	Align Nr
1 St	Chassis Aluminium-Verbindungsbolzen	HN6104 T
1 St	Servobefestigungsdübel	HN6062T
1 St	Kugelkopf - Set Stahl	H60189

Basis: 600 Elektro

Stand 28.12.2010

Umbau T-Rex 600 E auf 600SB-E

Soll ein 600E umgebaut werden, benötigt man folgende Teile:

(Anmerkung: Das neue Chassis ist breiter als das Orig. E-Chassis)

Anzahl	Beschreibung	Align Nr
1St	Align Lagerböcke Kunststoff	HN6011T
	Aluminum Hexagonal Bolt	HN6018T
Oder		
2 St	Align Lagerböcke Alu (+Adapterring für 3. Lager)	HN6068T
1 St	Hauptrotorwelle lang	H60159T
1 St	Socket Button Head Collar Screw	HN6015AT
2 St	Chassis Aluminium-Verbindungsbolzen	HN6104 T
1 St	Heckrotorhalterset	HN6030T-1
1 St	Servobefestigungsdübel	HN6062T
1 St	Frame Mounting Block	HN6019T
1 St	Kugelkopf - Set Stahl	H60189